



SKÆRM-SYMBOLER

	Indikation af ovnens status • På: Tilberedning eller klar til tilberedning. • Fra: Ingen madlavning.
	Statusindikation for minutovervågning • Tændt: Minutalarm aktiv. • Blinker: Justering af minutmåler, justering mulig ved hjælp af + eller - knapperne, eller den aktuelle alarm for minutmåleren er afsluttet. • Off: Minutminderen er ikke aktiv.
	Indikation af børnesikring • Tændt: Børnesikring er aktiv. • Fra: Børnesikring er inaktiv.
	Automatisk indikation af tilberedningsstatus • Tændt: Fuld eller semiautomatisk tilberedning aktiv. • Blinker: Automatisk tilberedning afsluttet eller tændt tilstand. • Fra: Ingen automatisk tilberedning aktiv.

Det er et elektronisk tidsmodul, der gør det muligt for den mad, du har sat i ovnen, at være klar til servering på det tidspunkt, du ønsker. Det eneste, du skal gøre, er at programmere madens tilberedningstid og det tidspunkt, hvor du gerne vil have, at maden skal være klar. Det er også muligt at bruge et minutprogrammeret vækkeur uafhængigt af ovnen. Hvis uret er foran eller bagud, er det ikke en fejlfunktion. Ovnens tidsur kan sættes tilbage eller frem i henhold til netfrekvensen, da det kører direkte med netspænding. Dette er ikke en fejlfunktion.

POWER ON

Når ovnen tændes, er den inaktiv, og symbolerne for klokkeslæt og **A** blinker. Den angivne tid på dagen er ikke korrekt og skal justeres. Tryk på  for at aktivere ovnen, og fortsæt med at justere klokkeslættet som vist nedenfor.

JUSTERING AF TIDSPUNKT PÅ DAGEN

Justering af klokkeslæt er kun mulig, når der ikke er et madlavningsprogram i gang. Tryk på  og  samtidigt i 3 sekunder for at gå ind i justeringsfunktionen, og derefter begynder priksymbolet mellem timer og minutter at blinke. Brug enten  og  til at justere den ønskede varighed. Den maksimale justerbare varighed er 23 timer og 59 minutter. Justeringstilstanden forlades inden for 6 sekunder efter det sidste tryk på knappen eller kan afsluttes med det samme ved at trykke på knappen .

Bemærk: Justering af klokkeslæt aktiveres også i de første 7 sekunder efter tænding.

INDSTILLING AF MINUTOVERVÅGNING

Med denne funktion kan du justere en varighed i minutter. Når den indstillede tid er gået, lyder der en alarm.

Tryk én gang på knappen  for at gå ind i minutmålerens justeringstilstand, og symbolet  begynder at blinke på skærmen. Brug enten  eller  til at justere den ønskede varighed. Den maksimale justerbare varighed er 10 timer. Justeringstilstanden forlades inden for 6 sekunder efter det sidste tryk på knappen eller kan afsluttes med det samme ved at trykke på knappen .

ANNULLERING AF ALARMSUMMERENS LYD

Når den indstillede varighed af minutovervågningen er udløbet, begynder alarmen at lyde, ledsaget af det blinkende symbol  på skærmen. Ethvert tryk på en knap vil stoppe alarmlyden og denne indikation. Hvis der ikke trykkes på en knap, slutter alarmlyden automatisk efter 5 minutter, men det blinkende symbol fortsætter.

SEMI-AUTOMATISK MADLAVNING

Dette madlavningsprogram er beregnet til at starte madlavningen med det samme i en bestemt periode.

Når ovnen er indstillet til den ønskede funktion og temperatur via ovnknapperne:

1. Tryk to gange på knappen , så blinker symbolet  på skærmen. **dur** og tilberedningens varighed vises på skærmen efter hinanden.
2. Brug knapperne  eller  til at justere den ønskede tilberedningstid.
3. Når der er gået 6 sekunder efter sidste knaptryk eller ved at trykke to gange på , er justeringen afsluttet.  vil være konstant på skærmen, og displayet viser det aktuelle klokkeslæt.

FULDAUTOMATISK MADLAVNING

Dette madlavningsprogram er beregnet til at udføre forsinket madlavning ved at programmere det tidspunkt på dagen, hvor maden skal være klar. Med andre ord starter ovnen ikke tilberedningen med det samme, men beregner automatisk tidspunktet for tilberedningen.

1. Udfør trin 1 og 2 af den semiautomatiske tilberedning som ovenfor **End** (justering af tilberedningstid).
2. Tryk på knappen  igen, symbolet  vil blinke på skærmen, og varigheden af madlavning vises på skærmen en efter en.
3. Brug knapperne  eller  til at justere den ønskede sluttid for tilberedningen.  forsvinder, men  symbolet blinker stadig på skærmen. Dette indikerer, at en automatisk tilberedning er programmeret, men at tilberedningen ikke er startet endnu.
4. 6 sekunder efter sidste knaptryk eller ved at trykke på  afsluttes justeringen, og displayet viser det aktuelle klokkeslæt.

SLUT MED AUTOMATISK MADLAVNING

Når tilberedningen er færdig automatisk, begynder ikonet  at blinke. Alarmen kan slås fra ved at trykke på en vilkårlig tast. For at deaktivere tastelåsen skal du trykke på  i 2 sekunder. Ovnens sættes i manuel tilstand ved at trykke på tasten . Den hørbare alarm lyder i 7 minutter, hvis du ikke trykker på nogen tast.

STRØMAFBRYDELSER

Produktet påvirkes ikke af korte strømafbrydelser (op til ca. 50 sekunder), og timeren og uret genoptager arbejdet efter denne periode.

Din ovn skal deaktiveres ved andre fejl end kortvarige strømsvigt (dvs. mere end 50 sekunder) af sikkerhedsmæssige årsager. Dette indikeres ved, at uret blinker, og  vises på skærmen. Uret skal vises som **12:00**, og det skal indstilles igen. (Se tændt)

Bemærk: Det blinkende symbol  angiver, at ovnen er inaktiv, og at du skal gå ind i manuel tilstand.

BØRNELÅS

Denne funktion er beregnet til at forhindre enhver uautoriseret ændring af timerindstillingerne. Denne funktion vil være aktiv inden for 30 sekunder efter det sidste tryk på knappen.  vises. For at deaktivere den skal du trykke på knappen  i 3 sekunder.  forsvinder.

PROGRAMMERBARE MULIGHEDER

Alarmtone:

Hvis du trykker på knappen  og holder den nede i 3 sekunder, vil den aktuelt gyldige summetone blive produceret. Ved at trykke på knapperne  og  kan du rulle gennem 3 tilgængelige summertoner. Den sidst hørte summetone registreres automatisk som den valgte tone. 6 sekunder efter det sidste tryk på knappen eller ved at trykke på  afsluttes justeringen.

Indstilling af lysstyrke:

Hvis du trykker på og holder knappen  nede i 3 sekunder, vises den aktuelt gældende lysstyrkeindstilling. Ved at trykke på knapperne  og  kan du rulle gennem 8 tilgængelige lysstyrkeindstillinger. Den sidst viste lysstyrkeindstilling registreres automatisk som den valgte indstilling. 6 sekunder efter det sidste tryk på knappen eller ved at trykke på  er justeringen afsluttet.

Bemærk: Standardindstillingerne er de højeste.

Bemærk: Programmerbare indstillinger er ikke-flygtige og vil være til stede efter enhver strømafbrydelse.