


Bruksanvisning fläkt



SC 3422-80 SR YDUN

SC 3422-60 SR YDUN

SC 3422-80 HV YDUN

SC 3422-60 HV YDUN

Läs denna bruksanvisning noga innan montering/användning.

Innehållsförteckning

1	Översikt över produkten.....	4
2	Teknisk ritning.....	5
3	VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	7
4	LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING.....	9
5	Utsug till det fria eller kolfilter.....	12
	5.1 Utsug till det fria.....	12
6	Rengöring och underhåll.....	13
7	Paketets innehåll.....	15
8	Montering/installation av produkten.....	16
	8.1 Höjd (rekommenderad).....	16
9	Montering av fläkten.....	18
10	Potentialfritt relä.....	20
11	Justering av luftflödet.....	21
12	Hur man använder produkten.....	27
13	Goda råd.....	29
14	Byte av GU10 lampa.....	30
15	Service, felmeddelanden och åtgärder.....	31
	15.1 Teknisk tabell.....	35

1 Översikt över produkten




Fig. 1

2 Teknisk ritning




Fig. 2




Fig. 3

3 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna produkt får enbart användas av barn över 8 år och personer utan fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller avsaknad av erfarenhet och vetskap, när de är under uppsyn eller att de är instruerade om säker användning.
- Produkten är avsedd för hemmabruk.
- Spänningen på produkten är 220-240 Volt~50 Hz.
- Fläkten är monterad med en kabel med jordledning. Denna kabel ska anslutas till vägguttag med jordförbindelse.
- Alla elektriska anslutningar ska utföras av en elektriker.
- Obehörig installation kan medföra sämre prestanda, skador på produkten eller olyckor.
- Produktens kabel får inte klämmas eller knäckas under installationen. Strömledningen får inte ledas i närheten av spisar. Detta kan leda till smältning och brand.
- Anslut inte produkten innan monteringen är färdig.
- Se till att vägguttaget är lättillgängligt för att kunna stänga av produkten i tillfälle av en nödsituation.
- Rör inte vid produktens glödlampor om de har varit tända en längre tid. Glödlamporna blir mycket varma och kan orsaka brännskador på dina händer.
- Produkten är designad för användning i hemmet till konventionell matlagning. Om produkten används för ej avsedda syften kan reklamationsrätten bortfalla.
- Följ myndigheters regler och lagar gällande utsläpp av frånluft. (Detta gäller inte för användning utan ventilation (recirkulation)).
- Matvaror som kan antändas under matlagning får inte tillagas under denna produkt. Starta produkten efter att ha placerat pannor, grytor osv på spisen. Annars kan hög värme förorsaka deformation av vissa delar av produkten.
- Stäng av kokplattorna innan du tar bort kastrullen eller pannan därifrån.
- Lämna inte varm olja på spisen. Pannor med varm olja kan självantända och börja brinna. Olja kan antändas under stekning osv. Var försiktig med gardiner och filter.
- Se till att rengöra och byta ut filtret i tid. Filter som inte rengörs eller byts ut i tid utgör brandfara på grund av ackumulerat fett i dem.
- Använd enbart original-aluminiumfettfilter till fläkten.
- Använd inte produkten utan ett fettfilter. Undvik att avlägsna filtret då produkten är i påslagen.
- Vid eventuell brand, koppla ifrån fläkten och spisen. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren).
- Produkten kan utgöra brandfara om den inte rengörs regelbundet.
- Stäng av enheten före underhåll. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren). Undertryck i rummet, medan fläktar och utrustning som är igång på andra källor än elektricitet och som används samtidigt, får inte överstiga 4Pa (4 x 10 bar).

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Om det är enheter som används med bränsle eller gas i närheten av där produkten används, som t ex värmeprodukter, ska kanalen från dessa enheter vara helt isolerade, alternativt ska enheten vara lufttät.
- Använd utsugskanal med en anpassad diameter för montering på fläktar/motorer. Effekten blir sämre och ljudnivån ökar om utsugskanalens diameter är mindre än fläktens ingång/utgång. Utsugskanalen ska vara så kort som möjligt med så få böjar/vinklar som möjligt.
- Fast utsugskanal rekommenderas.
- Barn får inte leka med produkten.
- Använd "MAX 10A" säkring till produkten för din säkerhet.
- Håll förpackningsmaterialet borta från barn, då det kan vara farligt för dem.
- Alla material som är använda till förpackning av produkten är anpassade för återanvändning.
- Följ anvisningarna på produktens kartong under transport.
- Håll fast i greppen på sidan av låda för att bära produkten. Om du behöver transportera produkten igen:
- Behåll originalkartongen. Bär och frakta produkten i denna.
- Om strömkabeln är skadad ska den utbytas av tillverkaren eller dennes serviceavdelning eller annan personal med motsvarande behörighet för att undvika farliga situationer.
- Vid brand, koppla ifrån fläkten och spisen och täck över flammorna. Använd aldrig vatten vid släckning.
- Åtkomliga delar kan vara varma när spisen är på.
- Se till att fläkten har korrekt höjd över kokplattan. Läs rekommenderad höjd i manualen. Kontakta ev brandmyndigheten i din kommun angående vilka lokala lagar och regler som gäller.
- Fläktens utsug får inte anslutas till rökkanaler som omfattar andra rökprodukter.
- Det ska iaktas försiktighet då fläkten används samtidigt som andra enheter som använder luft och bränsle (t ex värmeprodukter, vattenvärmare och liknande som drivs med gas, dieselolja, kol eller trä). (Detta gäller inte användning av fläktar med kolfilter (re-cirkulation)).
- Rummet ska ha tillräcklig ventilation när spis, fläktar och enheter som drivs med gas och liknande bränslen används samtidigt (Kan inte användas på enheter som cirkulerar luft i rummet).
- Olika material kräver olika pluggar och skruvar. Använd pluggar och skruvar som passar till de material fläkten ska monteras i.

4 LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING



VARNING!

Risk för förgiftning p g a förbränningsgaser, som resorberas. Om inte nödvändig lufttillförsel garanteras får enheten ej användas samtidigt med enheter som utsöndrar giftiga gaser, så ugnar, brännare, vattenvärmare och liknande som drivs med cirkulerande luftgas, bränsle, trä eller kol.




Fig. 4: Risk för förgiftning

Luftcirkulationsapparater (t ex ugnar, brännare, vattenvärmare, som drivs med gas, olja, trä eller kol) tar förbränningsluften och för ut gaserna genom en skorsten eller liknande. En fläkt med hög effekt riskerar att vända denna luftström och därmed dra gaserna genom bostaden och ut genom fläktens kanal. Detta innebär risk för förgiftning för personer som vistas i närheten av denna luftström (Fig. 4)

Ett tillräckligt intag av frisk luft bör därför alltid säkerställas. (Fig. 5)



Observera! Detta gäller ej fläktar som används med kolfilter (recirkulation) eftersom luften ej leds ut i det fria utan recirkuleras.




Fig. 5: Korrekt ventilation



FARA! **Brandfara!**

Om enheten inte rengörs i enlighet med rengörings-instruktioner kan det förorsaka brand då det kan ansamlas fett i fläkten som kan vara lättantändligt.



FARA! **Risk för elektrisk stöt!**

på grund av skadad anslutningskabel. Undvik att klämma eller skada anslutningskabeln under installationen.



FARA!

Risk för skada!

- Det finns risk för skador under installationen p g a vassa kanter. Använd för säkerhets skulle arbetshandskar vid montering av fläkten.
- Alla skruvar och bultar ska monteras som beskrivet i bruksanvisningen då det annars kan finnas risk för att fläkten ej är fastmonterad tillräckligt och därmed kan falla ner.



FARA!

Risk för brännskador och fara för elektrisk stöt!

- Vänta tills enheten är kall före rengöring och underhåll. Bryt säkringen eller koppla ifrån enheten från elnätet.
- Det är risk för skador på grund av läckage av fukt till elektroniska delar. Rengör aldrig kontrollpanelen med en rinnande våt trasa utan med en trasa som bara är fuktig.
- Ytor kan skadas till följd av felaktig rengöring. Rengör endast ytor av borstat stål i samma riktning som borstningen. Använd inte rengöringsmedel avsett till stål till kontrollpanelen.
- Ytor kan skadas av vassa eller slipande rengöringsmedel med tillsatt skurpulver eller slipande effekt. Använd aldrig vassa rengöringsmedel som kan skada produkten.
- Bryt säkringen eller koppla ifrån enheten vid strömuttaget vid fel eller skada av produkten. Reparationer bör alltid utföras av auktoriserad eller behörig fackman.



Vid fel eller skador på enheten ska du bryta säkringen eller koppla ifrån enheten från strömuttaget och kontakta auktoriserad service. Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes service avdelning, eller annan motsvarande behörighet, för att undvika farliga situationer. När ljuskällor i enheten är skadade ska du ta bryta säkringen eller koppla ifrån enheten från elnätet. För att undvika överbelastning ev andra ljuskällor i fläkten, byt snarast ut den defekta (vänta till ljuskällan har svalnat).



OBSERVERA!

När produkten används tillsammans med spisar kan åtkomliga delar bli varma.

**FARA!**

Fläktens utsugskanal får aldrig anslutas till skorsten från kamin eller andra rökanaler som används till att föra ut potentiellt giftiga eller varma luftarter/gaser.

5 UTSUG TILL DET FRIA ELLER KOLFILTER

5.1 Utsug till det fria

Om fläkten kan anslutas en utsugskanal som kan föra luften ut ur bostaden rekommenderas denna lösning. Observera att denna lösning kräver att det också kommer in luft i bostaden. I nyare, isolerade hus där det är tätt och luften ej kan tränga in så lätt krävs det att man öppnar ett fönster eller en dörr för att tillföra ny luft in i bostaden som fläkten kan ventilera med. Fläkten kan ej fungera optimalt utan lufttillförsel till bostaden.

Observera installation av utsugskanal. Läs under "Goda råd".

Användning med kolfilter (recirkulation)

Man ska använda fläkten med kolfilter då man ej kan föra luften ut ur bostaden genom en utsugskanal. Kolfilter är extra tillbehör som kan köpa hos återförsäljare. Se vilket/vilka kolfilter som passar din fläkt på www.silverline.com/sweden.

Genom att använda denna lösning rensar man lukten med hjälp av kolfiltret. Observera att fettfiltret ska fånga upp fett i matosen. Det är viktigt att fläkten kan tillföras samma mängd luft in tillbaka i köket som den suger ut. Annars kommer man uppleva en tryckförlust och därmed ökad ljudvolym och sämre sugkapacitet. T ex om fläkten suger in luften bakom ett kryddskåp rekommenderas det lufttillförsel därifrån in i köket. Vi rekommenderar att man monterar en utsugskanal som kan föra luften bakom skåpet och ev upp dit där luften förs in i köket för att undvika fukt bakom skåpet.

Observera att modeller som hänger fritt på vägg eller ned från taket (frihängande). Den medföljande skorstenen med de avlånga ventilationshålen ska monteras så att de förblir synliga efter installation. Luften kommer nämligen recirkulera genom dessa hål.

6 Rengöring och underhåll



VARNING!

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn. Ytor kan skadas av mycket skarpa eller slipande rengöringsmedel. Använd aldrig mycket skarpa eller slipande rengöringsmedel. Använd rengöringsmedel som är avsedda för fläkten.

Fläktens yta och kontrollpaneler är känsliga för repor. Rengör ytorna med en mjuk, fuktig trasa, diskmedel eller mildt rengöringsmedel till glas. Mjuka upp intorkad och fastgrodd smuts med en fuktig trasa. Skrapa inte!

Användning av torr trasa, svampar som kan repa, rengöringsmedel som kräver friktion, rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller klorin eller andra starka material är inte lämpliga. Dessa kan skada produkten. Rengör borstat stål endast i borstningens riktning.

Använd inte rengöringsmedel avsett för rostfritt stål på glaset och kontrollpanelen.

Borstat stål **FÅR EJ** komma i kontakt med annat rengöringsmedel än avsett rengöringsmedel för stål. Fett och olja tas lämpligtvis bort med en fuktig trasa eller med speciellt avsett rengöringsmedel för rostfritt stål på fläktar. Felaktig rengöring kan framkalla rost och andra märken på ytan. Reklamationsrätten skulle i detta avseende bortfalla.

Fettfilter

Rengöring av fettfilter: Vid normal användning (1-2 timmar dagligen) ska fettfiltret rengöras ca 1 gång/månad. Använd inte starka, sura eller klorerade rengöringsmedel.

Tvätt i diskmaskinen

Vid tvätt i diskmaskinen kan en lätt missfärgning av filtret förekomma. Det har ingen påverkan på fettfiltrets funktion och behöver därför ej bytas av denna anledning. Tvätta inte mycket smutsiga fettfilter i diskmaskinen tillsammans med annat. Ställ fettfiltret liggande eller stående i diskmaskinen. Fettfilter bör inte ligga för tätt intill annat i diskmaskinen.



Diskmaskin program

Fettfilter ska tvättas i max 55° i diskmaskinen!

OBSERVERA:

Fettfilter kan ta skada vid tvätt i diskmaskinen över 55°!

**VARNING!**

Fettfilter kan ta skada av att tvättas i diskmaskin över 55°!

Tvätta för hand

Du kan använda ett speciellt rengöringsmedel avsett för olja för att ta bort svårbehandlad smuts. Du kan hitta detta rengöringsmedel hos en auktoriserad återförsäljare. Filtret kan också smörjas in med brunsåpa, läggas i en lufttät påse över natten och därefter sköljas med ljummet vatten. Normalt smutsiga filter mjukas upp i varmt vatten och diskmedel. Använd en diskborste för rengöring och rengör tills det inte längre droppar fett-vätska ut genom filtret. Skölj filtret ordentligt efter rengöring.

7 Paketets innehåll




Fig. 6

- 1- Fläkt
- 2- Invändig skorsten
- 3- Utvändig skorsten
- 4- Skorstensbeslag
- 5- Bruksanvisning
- 6- Monteringsritning

- 7- Upphångningsbeslag
- 8- Ø6mm plugg
- 9- Ø10mm plugg
- 10- 5,5x60 skruv
- 11- 3,9x22 skruv
- 12- 3,5x9,5 skruv

Montering/installation av fläkten

Höjd (rekommenderad)

8 Montering/installation av fläkten

8.1 Höjd (rekommenderad)




Fig. 7: Montering/installation av fläkten

Se till att fläkten har korrekt höjd över kokplattan. Vi rekommenderar 500-600 mm över elektrisk spishäll och 700-850 mm över gasspis. (Fig. 7)

Pluggar

Olika material kräver olika slags pluggar och skruvar. Använd lämpliga pluggar och skruvar till det material fläkten ska monteras i.

Ventilation

Vi rekommenderar att använda en ljuddämpare (se under Tillbehör på www.silverline.com/sweden) på fläkten för att dämpa buller från utsugskanalen. Vi rekommenderar att använda kondenssamlare (se under Tillbehör på www.silverline.com/sweden) för att undvika baksug av kondensvatten ner på spishällen från utsugskanalen. Kondenssamlare kan endast monteras vertikalt.

Vi rekommenderar användning av fast utsugskanal (platt eller runt rör i pvc) eller ljud-, värme- & eldisolerad aluminiumutsug (se ev. under "Tillbehör" på www.silverlinevitvaror.se). Undvik onödigt avstånd från start till slutpunkt. Undvik vinklar/böjar på utsugskanalen om möjligt. Väljer du fast utsugskanal, kom ihåg att isolera utsuget i förhållande till ljud och värme.

Vi rekommenderar användning av en luddämpare (se under "Tillbehör" på www.silverlinevitvaror.se) vid motorn (antingen vid fläkten eller den externa motorn) för att dämpa ljudet från motorn.

Om utsugskanalen har en horisontell lutning rekommenderar vi användning av en kondensamlare (se under "Tillbehör" på www.silverlinevitvaror.se) för att undvika återflöde av kondens i utsugskanalen.

Använd vägggenomföring med automatiskt returspjäll om frånluftskanalen går ut genom väggen (se under "Tillbehör" på www.silverlinevitvaror.se). Om utsugskanalen går ut genom väggen, och det finns en utvändig väggmotor monterad, så kan du använda ett Thermospjäll (se under "Tillbehör" på www.silverlinevitvaror.se). Termospjäll kan även användas för andra monteringsmetoder. Genom att utföra ovanstående minimeras kyla och vind utifrån från att tränga in och du sparar därmed på elräkningen och undviker (helt eller delvis) att det bildas kondensvatten.

Isolering och montering av extern motor (extra tillbehör)

Det är väldigt viktigt att den externa, loftplacerade motorn värmeisolerats (om den sitter i ett ouppvämt rum). Motorn drar värmen nedifrån köket och om det är för kallt i motorn kommer det skapas kondensvatten i den som kan skada både motor och fläkt. Reklamationsrätten bortfaller i dessa fall. Den externa motorn kan ev rullas in i isolering och ligga på detta. Det krävs ej att den monteras, dock att den ligger mjukt och isolerat. Om motorn monteras direkt på en hård yta kan detta skapa vibrationer och resonans.

9 Montering av fläkten




Fig. 8

- | | |
|--|------------------------|
| 1- Invändig Skorsten | 6- Skorstensbeslag |
| 2- Utvändig Skorsten | 7- 2x Ø6mm pluggar |
| 3- Glas | 8- 4x 5,5x60 skruvar |
| 4- Kabinett | 9- 4x Ø10mm pluggar |
| 5- 2x 3,9x22 skruvar til skorstensbeslag | 10- Upphångningsbeslag |



FARA!

Kontrollera att det inte finns några gas-, vatten- eller elledningar bakom de punkter som är markerade för borring på väggen.

- Använd monteringsritningen för att installera fläkten.
- Placera monteringsritningen på väggen enligt önskad höjd på fläkten i förhållande till spishällen (följ våra höjdrekommandationer). Markera A-, B-, C- och D-punkterna.
- Vid punkterna A, B, C och D, borra och sätt i Ø10mm pluggar. Skruva sedan in 2 x 5,5x60 i A + B-punkterna med ett avstånd på 5mm mellan väggen och skruvhuvudet.

- Montera skorstensbeslagen på toppen av fläkten med 2 x M5x35 skruvar (Fig. 9/3).
- Häng nu fläkten på punkterna A & B. Om fläkten inte hänger rakt kan den justeras genom att skruva på de 2 x M5x35 skruvarna.
- Spänn skruvarna A + B på väggen och montera till sist skruvarna på punkterna D, C.
- Anslut utsugskanalen (om luften ska släppas ut i det fria).



Följ våra rekommendationer för montering av utsugskanaler för optimal användning.

MONTERING AV SKORSTEN




Fig. 9: MONTERING AV SKORSTEN

- 1- Invändig Skorsten
- 2- Skruvar för att fästa skorstenen.
- 3- Skorstensbeslag

Den invändiga och utvändiga skorstenen sätts i varandra (Fig 9).

- Håll skorstensbeslaget (6) mot väggen där den ska placeras. Därefter markera punkterna E & F (Fig. 8).
- Borra punkterna E och F med Ø6mm borrh, och sätt in Ø6mm pluggar. Montera väggfästet för skorstenen med 3,9x22 skruvar (Fig. 8).
- För upp den inre skorstenen mot taket. Fäst denna med 2 skruvar på sidorna upptill (2). Skruva även fast den yttre skorstenen på sidorna i botten (4) (Fig. 8).

10 Potentialfritt relä

Potentialfritt relä

Din fläkt är utrustad med ett potentialfritt relä som kan anslutas till en extern enhet. Reläet kan sitta inne i fläkten eller på toppen av fläkten vid sidan av utsuget, beroende på modell. För att ansluta till annan enhet ska nedanstående följas:

1- Plastkåpa

Tryck på plastkåpan i pilens riktning och dra uppåt (Fig. 10).




Fig. 10




Fig. 11

- 1- Röd-NC
- 2- Svart-COM
- 3- Vit-NO

- 1. ➤ **Röd-NC:** Normally Closed - Normalt stängd
- 2. ➤ **Svart-COM:** Common - Gemensam anslutning
- 3. ➤ **Vit-NO:** Normally Open - Normalt öppen

Kopplingsmetoder:

- 1. ➤ **NC / COM:** När dessa 2 anslutningar används och fläkten stängs av kommer fläkten skicka en signal till den anslutna enheten (Fig. 11).
- 2. ➤ **NO / COM:** När dessa 2 anslutningar används och fläkten sätts på kommer fläkten skicka en signal till den anslutna enheten (Fig. 11).

11 Justering av luftflödet




Fig. 12

1- Glaslameller

2- Fettfilter

Dra i glaslamellerna (Fig. 12/1) och ta bort fettfiltren (Fig. 12/2).




Fig. 13

1- Spjäll

2- Mätuttag

För att mäta luftflödet, lossa skruven (M3X8 YHB) från mätuttaget (Fig. 13/2).




Fig. 14

1- Spjäll

2- Mätuttag

Anslut mätapparaten till mätuttaget (Fig. 14/2).

För att justera till önskat flöde använd inställningstabellerna nedan:

Dimensionerings- och justeringsuppgifter

Justering av luftflödet

	Storlek (för beräkning)	
	50 Pa	100 Pa
Grundsug:	20 l/s (72 m ³ /h)	20 l/s (72 m ³ /h)
Tryck	60 Pa	120 Pa
Spjälläge	G 5.3	G 4.3
Ljudnivå (Lpa)	27 dBA	33 dBA
Forcerat utsug:	40 l/s (144 m ³ /h)	40 l/s (144 m ³ /h)
Sug	50 Pa	100 Pa
Spjälläge	F 5	F 3
Ljudnivå (Lpa)	27 dBA	33 dBA

	Balanserad data (för installation)	
	50 Pa	100 Pa
Grundsug	20 l/s (72 m ³ /h)	20 l/s (72 m ³ /h)
Tryck	60 Pa	120 Pa
Spjälläge	G 6	G 4.3
Ljudnivå (Lpa)	25 dBA	30 dBA
Forcerat utsug:	40 l/s (144 m ³ /h)	40 l/s (144 m ³ /h)
Tryck	50 Pa	100 Pa
Spjälläge	F 5	F 3.3
Ljudnivå (Lpa)	25 dBA	32 dBA

Fläktens fabriksinställningar är baserade på 50 pA.

Beroende på om trycket blivit mätt så måste tabellen användas för att hitta punkterna där luftflödet är justerat. För grundsug använd: (/för forcerat utsug använd:).



För balansering, använd nedanstående balaseringsdiagram och information:




Fig. 15

Indregulerings diagram for grund ventilation

Justering av luftflödet




Fig. 16

Lp(A): Ljudnivån db (A) är mätt i ett rum utrustat med ljudabsorbering 10m² Sabin.



För beräkningar används dimensioneringsdiagram och data:

Dimensioneringsdiagram för forcerad ventilation




Fig. 17

Dimensioneringsdiagram för grundventilation




Fig. 18

$L_p(A)$: Ljudnivån db (A) är mätt i ett rum utrustat med ljudabsorbering 10m² Sabin.

12 Hur man använder fläkten




Fig. 19

- 1- Belysning
- 2- Spjäll

Tryck på knapp 1 för att tända och släcka fläktens belysning.
Tryck på knapp 2 för att öppna och stänga spjället.
Autostängning: Fläkten kommer stängas av automatiskt efter 60 minuter i forcerat utsugsläge.



Om spjället har stått i grundsugsläget i 6h kommer den automatiskt starta och börja rotera. Detta för att ev fett/smuts ej ska sätta sig fast och låsa spjället. Detta aktiverar ej belysningen.

Justering av spjället i grundsugsläget

Man kan ställa in spjället i 6 olika steg i grundsugsläget. Den är fabriksinställd på läge 6.

För att justera spjället i grundsugsläget ska fläkten vara avstängd. Håll "Knapp 1" inne i 3 sekunder. Nu blinkar LED-indikatorn över knappen. Vid läge 1 blinkar den 1 gång och pausar sen. Vid läge 2 blinkar den 2 gånger och pausar sen, och så vidare. Vid varje tryck på "Knapp 1" ändras spjällets läge.

När man nått det läge man önskar hålls "Knapp 1" inne igen i 3 sekunder. Då aktiveras funktionen "Finjustering". Här har man 2 möjligheter; 1. Håll "Knapp 1" inne i 3 sekunder för att avsluta och spara läget, eller 2: fortsätt att finjustera.

Vid finjustering gör följande:

Välj det läge där finjustering önskas göra och tryck på "Knapp 1" en gång för att justera mellan 2 lägen. T ex om man är i läge 2 och aktiverar "Finjustering" så kan det justeras till läge 2.3. Det ska därför tryckas 3 gånger på "Knapp 1" då man står i läge 2. LED-indikatorn kommer blinka 3 gånger för att visa att man är i läge 2.3. När man är i det läge man önskar hålls "Knapp 1" inne i 3 sekunder en sista gång. Fläkten sparar därmed det valda läget.

För att justera spjället till läge 5.2:

Exempel på justering av spjället

1. Stäng av fläktens belysning och spjäll.
2. Håll "Knapp 1" inne i 3 sekunder. LED-indikatorn över knappen blinkar så många gånger som det valda lägets nummer.

3. Tryck på "Knapp 1" 1 gång. Den ändrar nu läge för varje tryck mellan läge 1-6.
Tryck på "knapp 1" 5 gånger för att ändra spjället till läge 5.
4. Håll nu "Knapp 1" inne i 3 sekunder. Programmet når då finjusteringen.
5. Tryck nu på "Knapp 1" 2 gånger för att ändra till läge 5.2.5,2
6. Håll "Knapp 1" inne i 3 sekunder för att spara läget.
7. Fläkten "återstartar" och spjället roterar till det valda läget.
⇒ Fläktens grundläge är nu sparad på **läge 5.2**.



Vid inställning av spjällets läge; om spjället står i läge 6 och man trycker vidare till nästa läge roterar spjället tillbaka till läge 1.

Justering av spjället i forcerat utsugsläge

Man kan ställa in spjället på 5 olika lägen i "forcerat utsugsläge". Den är fabriksinställd på läge 5.

Spjällets inställning görs på samma sätt som inställningen till "grundsugsläget". Dock ska "Knapp 2" då användas istället för "Knapp 1" under hela processen.

13 Goda råd

Jag har köpt min fläkt, vad ska jag vara uppmärksam på?

1. 1. Vi rekommenderar att man ansluter fläktens ström och
—> kontrollerar dess funktioner innan montering. Detta för att
konstatera ev fel innan installationsarbetet påbörjas.
2. 2. Kontrollera allt synligt på fläkten innan uppsättning. Ev repor,
—> skador osv.
3. 3. Kontrollera att det är rätt modell (bredd, färg, intern/extern
—> motor osv)
4. 4. Vi rekommenderar en behörig montör för montering av
—> fläkten.

OBS: Vi tar inte ansvar för produkter som är monterade och använda, där det kan konstateras synliga fel, med mindre felet kan bevisas vara en fabriks-/transportskada.

Fläkten stängs automatiskt av efter 60 minuter. Det rekommenderas att låta den gå en stund efter det att matlagningen är klar. Detta för att suga ut det resterande matoset från köket.

14 Byte av GU10 lampa

**WARNING!**

Bryt fläktens strömtillförsel. Låt lamporna kylas ned först annars riskerar ni brännskador på händerna.



"Max 50 W-ikonen" anger lampans max tillåtna watt-förbrukning. Produkten ska därför användas med 2 x max 50w GU10-lampor.



För att hitta korrekt watt-effekt på produktens lampor, se inne i produkten på serienummer-etiketten.




Fig. 20: Byte av GU10-lampa

För att montera ut lamporna ska först fettfiltrena på fläkten avmonteras. Därefter tryck försiktigt på fattningen bakifrån och ner. Håll samtidigt i glödlampan och vrid den moturs för att lossa den (Fig. 20).

15 Service, felmeddelanden och åtgärder

Är det problem med produkten?

Innan servicetekniker kontaktas:

Försäkra dig/er om att apparaten är ansluten till ström och att säkringen inte har gått. Gör inga ingrepp i produkten som kan skada produkten. Läs under **FAQ** (ofta ställda frågor) på

www.silverline.com/sweden för att hitta svar och åtgärder.

Innan servicetekniker kontaktas kontrollera fläkten i nedanstående punkter:

Service, felmeddelanden och åtgärder

Felbeskrivning	Orsak	Åtgärd
Inget liv i produkten?	Ström, lös anslutning, defekt reservdel.	Kontrollera att produkten är ansluten till korrekt ström (220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter löst. Reservdel ska ev bytas.
Ingen belysning?	Ström, lös anslutning, defekt lampa.	Kontrollera att produkten är ansluten till korrekt ström (220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter löst. Kontrollera om lampan är defekt. Byt vid behov.
Fläkten ger oljud. Fläkten suger inte tillräckligt. Fläkten suger konstant.	Se: Oljud och buller (från motor)* eller kondensvatten/droppande olja/fett** på de följande sidorna.	Se: Oljud och buller (från motor)* eller kondensvatten/droppande olja/fett** på de följande sidorna.
Mina fettfilter är missfärgade	Filterrengöring i diskmaskinen.	Vid rengöring av fettfiltrena i diskmaskinen är det helt normalt att filtrena kan missfärgas. Detta har ingen påverkan på deras funktion. (Se ev Kap 5 "Rengöring och underhåll").

Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren eller JGNordic Silverline på www.silverline.com/sweden. Du kan köpa/få reservdelar hos din lokala förhandlare eller auktoriserade servicemontör. Det nödvändiga serienumret står inne i fläkten eller på förpackningen. Kom ihåg att alltid ange detta nummer tillsammans med modelltypen vid beställning av service eller reservdelar. Upprättande av servicefall kan också ske via www.silverline.com/sweden under "**Serviceformulär**".

OBS:

- Vid servicebeställning på produkten ska produkten vara tillgänglig för montören.
- Produkter som är instängda/isolerade ska göras åtkomliga innan montören ankommer.
- Produkten får gärna rengöras innan montörens ankomst.
- Vid servicebeställning på produkten ska det finnas ström tillgängligt i bostaden för att kunna ansluta produkten.



- Vid servicebeställning på produkten ska produkten vara tillgänglig för montören.
- Produkter som är instängda/isolerade ska göras åtkomliga innan montören ankommer.
- Produkten får gärna rengöras innan montörens ankomst.
- Vid servicebeställning på produkten ska det finnas ström tillgängligt i bostaden för att kunna ansluta produkten.

Oljud och buller (från motor)*

Inbyggd motor

Var medveten om att bullret från motorn kan bero på flera saker. Det är inte säkert att problemet beror på fläkten. Defekter i motorn hörs vanligtvis tydligt. Felen kan vara följande:

1. Oljud från motorn

Här hör du vanligtvis att något är defekt i motorn. Det kan vara något som träffar turbinen i motorn. Motorn kan också gå ojämnt och detta kan ge en stark resonans/vibration. Kontrollera om det kan vara ett installationsfel (skruv, etc) eller om något kan ha fallit in i motorn.

2. Utsugskanal

Ofta är det här man upplever problem. Utsugskanalen är en stor och trolig orsak till oljud/buller och till fläktens sugförmåga. Man ska utnyttja fläktens maximala utsugsdimension (Ø150mm på de flesta fläktar och Ø120mm på de resterande). Det är mycket viktigt att utsuget har samma dimension **hela vägen**, d v s från fläkten upp till loftet/väggen och upp till taket. Observera att gamla fläktar ofta har mindre dimension och att denna krympning kommer ge motorn tryckförlust och pressa den till att låta mer än nödvändigt. Här kommer man höra något högre motorbuller än normalt. Böjar i utsugskanalen kommer också leda till tryckförlust och ökat buller. Undvik böjar och tvära vinklar i möjligaste grad i utsugskanalen. Håll böjar och vinklar så mjuka som möjligt.

Utsugskanalens material

Använd helst en fast utsugskanal (PVC) eller en ljud- och värmeisolerad utsugskanal av aluminium (isoflexrör). För att undersöka om det är utsugskanalen som orsakar oljud/buller kan man montera av utsugskanalen nere vid fläktens utsug. Om oljudet minskar så är utsugskanalen orsaken till oljudet. Om oljudet däremot ej minskar läs följande:

3. Undertryck.

I många isolerade hus glömmer man att tillföra frisk luft in. Om fläkten är igång och suger ut luft ur bostaden är det viktigt att det också kan komma frisk luft in utifrån. Annars kan fläkten ej fungera optimalt i för högt undertryck. Man kommer uppleva att motorn låter mer än normalt då den ej kan dra igenom någon luft. Man kommer också uppleva sämre sugkapacitet.

Om bostaden har recirkulationsanläggning kan detta också orsaka undertryck som kan störa fläkten. Här måste man också tillföra luft in i bostaden, alternativt ansluta fläkten till recirkulationsanläggningen med ett potentialfritt relä (ej alla modeller).

4. Fettfilter och kolfilter

Kom ihåg att underhålla filtrena för optimalt sug och mindre oljud. Fettfiltrena ska rengöras regelbundet, annars resulterar det i tryckförlust och sämre sugkapacitet tills de rengjorts igen. Fettfilter som ej rengörs kan innebära en brandfara. Kolfiltret ska också rengöras eller bytas ut beroende på modell.

5. Jämförelse

Observera att fläktar uppmäts efter samma normer i Europa. I normen tas hänsyn till avstånd till fläkt, mätapparat, rummets storlek och isolering, utsugskanal, eventuella böjar och mycket annat. Detta görs för att göra det så effektivt som möjligt. Det är ej möjligt att jämföra uppgivet dB-värde med en mätning gjord där hemma eller hos återförsäljaren. Om man följer ovanstående rekommendationer med hänsyn till utsugskanalen kommer oljudet minska till ett minimum.

"Jag har en extern motor och min fläkt/motor låter"

Man ska alltid följa rekommendationerna kring utsugskanalen som beskrivits ovan. Men det kan också finnas andra orsaker till att man upplever "oljud".

1. Luftbuller. Observera att luftbuller sker av naturliga orsaker. Det är helt naturligt att luften som strömmar in genom fläkten kommer att låta. Men detta luftbuller kommer vara långt under den minsta dB som fläkten är uppmätt till med inbyggd motor.

2. Isolering. Den externa motorn ska isoleras i ouppvärmda rum (gäller endast loftmotor). Ljud- och värmeisolering rekommenderas. Ljudisoleringen kommer dämpa oljudet och värmeisoleringen kommer hålla kylan ute från motorn så att man undviker kondensvatten i motorn/utsugskanalen.

3. Den externa loftmotorn ska ej placeras direkt på hårt underlag då detta kan skapa resonans/vibration som tydligt kan höras ner till köket.

Det kan köpas en ljuddämpare (modell 4043029 – extra tillbehör) för ytterligare dämpning av motorbuller från den externa motorn.

Kondensvatten/droppande olja/fett**

Kondensvatten kan uppstå p g a att värme och kyla möts. Fläkten skapar kontakt mellan värme från bostaden och kyla utifrån. Därför vill vi försöka förklara lite kring detta:

Det är två helt naturliga orsaker till problemet, förklarat här:

1. ➔ 1. Fläkten suger som den ska. Om det är tillräckligt utsug, dvs man har använt en utsugskanal med maximal diameter men avståndet mellan början och slut på kanalen är en aning för kort, kan det därför komma en stor mängd kallluft ner till fläkten utifrån. En annan orsak kan vara att man monterat en utsugskanal av aluminium eller metall (spirorör) som blir mycket kalla. Här sker det att den varma ångan som sugs upp genom fläkten träffar den kalla ytan i utsugskanalen och härigenom skapar kondens. Beroende på vilken riktning den utvändiga utsuget pekar mot kan det blåsa kall luft in. Använd gärna ett termospjäll (modell 4043064 – extra tillbehör) vid allt för stort drag genom utsugskanalen. (Kan köpas som extra tillbehör). Var uppmärksam på att det kondensvatten som uppstår kommer rinna ner invändigt i utsugskanalen och ner i fläkten och till slut ner på spishällen. Vattnet kan likna olja då kondensvattnet tar med sig uppsugda fettpartiklar från insidorna av utsugskanalen och fettfiltrena.
 2. ➔ 2. Fläkten suger ej tillräckligt. Här är det i förhållande till ovanstående exempel raka motsatsen. Fläkten suger inte tillräckligt med ånga och därför kommer det bli en koncentration av varm ånga i och omkring fläkten. Man kommer se en "ångbads-effekt" som gör att det samlar sig förhållandevis mycket fukt i fläkten.
- Kontrollera att det är tillräcklig lufttillförsel till rummet. Öppna ett fönster en dörr på glänt så att frisk luft utifrån kommer in som fläkten kan dra ifrån. Om det ej finns någon luft att dra ifrån kan fläkten ej heller suga optimalt/föra ut luften.
 - I många isolerade hus glömmar man att tillföra frisk luft. Om fläkten arbetar och suger all luft ur bostaden är det viktigt att ny luft tillförs utifrån. Fläkten arbetar ej optimalt vid undertryck. Man kommer också uppleva att motorn kommer låta mer än normalt då den ej kan dra tillräckligt med luft igenom. Det kommer också upplevas en sämre sugkapacitet.
 - Om bostaden är utrustad med recirkulation kan detta också resultera i undertryck som kan störa fläkten. Även här måste man komma ihåg att tillföra luft utifrån, alternativt ansluta fläkten till recirkulationsanläggningen med ett potentialfritt relä (ej alla modeller).
 - Starta fläkten 10 min innan du startar spishällen. Detta gör att fläkten skapar ett undertryck och en stabil luftström och på så sätt får man ett bättre sug av matos/ånga.
 - Genom att starta fläkten 10 min innan matlagning kommer fläkten att suga luft med rumstemperatur och därmed värms de invändiga kalla metalldelarna och utsugskanalen upp innan den varma ångan skapas. Härmed minskas risken för kondensvatten.

- Kontrollera om luften kan föras ut ur bostaden i riktig mängd. Till de flesta fläktar rekommenderar vi en utsugskanal på minst Ø150mm i diameter. Detta gäller hela vägen ut i det fria, inkl takkåpa/och eller hål i väggen. Vid reducering av utsugskanalens dimension kommer ljudnivån öka och sugkapaciteten reduceras. Härmed uppstår också större risk för kondensvatten.
- Var uppmärksam på utsugskanalens installation: Ju kortare avstånd från motor ut till det fria, desto bättre. Och ju färre, och skarpare böjar/vinklar på utsugskanalen desto bättre.
- Kontrollera utsugskanalens material. Vi rekommenderar ljud- och kondensisolerat utsugsrör, eller allra helst fast utsugskanal i plast eller aluminium.
- Observera att det ska monteras en utsugsstos med returspjäll i fläkten.
- Besök www.silverline.com/sweden och se under "Tillbehör". Här kan man hitta bra tillbehör för bättre sug, mindre ljud och få hjälp med att undvika kondensvatten.
- I vår strävan efter produktförbättringar reserverar JG Nordic SILVERLINE sig för att utan förvarning ändra produkt-specifikationerna.
JG Nordic SILVERLINE reserverar sig för eventuella tryckfel i denna bruksanvisning. Observera att bruksanvisningen kan gälla för flera olika modeller. Det kan därför finnas avsnitt häri som ej är gällande för just din modell.

15.1 Teknisk tabell

Spänning	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklass för motor	F
Isoleringsklass	KLASS I