



SKÄRMSYMBOLER

	Indikation på ugnens status • På: Redo att laga eller redo att tillagas. • Från: Ingen matlagning.
	Statusindikator för minutövervakning • På: Minutalarm aktivt. • Blinkande: Justering av timer, justering eventuellt med  or  knapparna, eller det aktuella larmet för timern är avslutat. • Av: Minutenpåminnelsen är inte aktiv.
	Indikation på barns säkerhet • På: Barnlåset är aktivt. • Av: Föräldrakontroller är inaktiva.
	Automatisk indikation av tillagningsstatus • På: Hel- eller halvautomatisk matlagning aktiv. • Blinkande: Automatisk tillagning är klar eller på läge. • Från: Ingen automatisk matlagning aktiv.

Det är en elektronisk tidsmodul som gör att maten du har satt in i ugnen är redo att serveras när du vill. Allt du behöver göra är att planera matens tillagningstid och den tid då du vill att maten ska vara klar.

Det är också möjligt att använda en minutprogrammerad väckarklocka oberoende av ugnen. Om klockan sitter fram eller bak är det inte ett fel. Ugnens timer kan ställas bakåt eller framåt enligt nätfrekvensen, eftersom den går direkt med nätspänning. Det här är inget fel.

STRÖM PÅ

När ugnen är påslagen är den inaktiv och tids- och tidssymbolerna  blinkar. Den angivna tiden på dygnet är inte korrekt och behöver justeras. Tryck  för att aktivera ugnen och fortsatt justera tiden som visas nedan.

JUSTERAR TIDEN PÅ DYGNET

Att justera tiden är bara möjligt när det inte pågår något matlagningsprogram. Tryck  och  samtidigt i 3 sekunder för att komma in i justeringsfunktionen, och sedan börjar punktsymbolen mellan timmar och minuter blinka. Använd antingen  och  justera den längd du vill ha. Den maximala justerbara varaktigheten är 23 timmar och 59 minuter. Justeringsläget avslutas inom 6 sekunder efter sista knapptrycket eller kan avslutas omedelbart genom att trycka på knappen .

Notera: Tidsjustering aktiveras också under de första 7 sekunderna efter att man startat.

INSTÄLLNING AV MINUTÖVERVAKNING

Med denna funktion kan du justera en varaktighet på några minuter. När den inställda tiden har gått ljuder ett alarm.

Tryck på knappen en gång  för att gå in i justeringsläget för minutmätaren, och symbolen  börjar blinka på skärmen. Använd antingen  eller  att justera önskad varaktighet. Den maximala justerbara varaktigheten är 10 timmar. Justeringsläget avslutas inom 6 sekunder efter sista knapptrycket eller kan avslutas omedelbart genom att trycka på knappen .

AVBRYTER LARMSIGNALENS LJUD

När den inställda varaktigheten av minutövervakningen har passerat börjar larmet ljuda, ackompanjerat av den blinkande symbolen  på skärmen. Varje knapptryckning stoppar larmet och denna indikation. Om en knapp inte trycks ner upphör larmljudet automatiskt efter 5 minuter, men den blinkande symbolen fortsätter.

HALVAUTOMATISK MATLAGNING

Detta matlagningsprogram är avsett att börja laga mat direkt under en viss tid. När ugnen är inställd på önskad funktion och temperatur via ugnsknapparna:

1. Tryck på knappen  två gånger så blinkar symbolen  på skärmen. **dur** och tillagningstiden visas på skärmen en efter en.
2. Använd knapparna  eller  för att justera önskad koktid.
3. När 6 sekunder har gått efter sista knapptrycket eller genom att trycka två gånger  är justeringen klar. kommer  att vara konstant på skärmen och displayen visar den aktuella tiden.

HELAUTOMATISK MATLAGNING

Detta matlagningsprogram är avsett att utföra fördröjd matlagning genom att programmera den tid på dagen då maten ska vara klar. Med andra ord börjar ugnen inte laga mat omedelbart, utan räknar automatiskt ut tillagningstiden.

1. Utför steg 1 och 2 i den halvautomatiska matlagningen enligt ovan **End** (justera lagningstid).
2. Tryck på knappen  igen, symbolen  blinkar på skärmen och tillagningens längd visas en efter en.
3. Använd knapparna  eller  för att justera önskad sluttid för tillagning.  försvinner, men  Symbolen blinkar fortfarande på skärmen. Detta indikerar att en automatisk tillagning har programmerats, men matlagningen har ännu inte påbörjats.
4. 6 sekunder efter sista knapptrycket eller att knappen tryckts  in, är justeringen klar och displayen visar aktuell tid.

INGEN MER AUTOMATISK MATLAGNING

När tillagningen är klar automatiskt börjar ikonen  blinka. Alarmet kan stängas av genom att trycka på vilken tangent som helst. För att inaktivera nyckellåset, tryck  i 2 sekunder. Ugnen sätts i manuellt läge genom att trycka på knappen . Det hörbara larmet kommer att ljuda i 7 minuter om du inte trycker på någon knapp.

STRÖMAVBROTT

Produkten påverkas inte av korta strömavbrott (upp till cirka 50 sekunder) och timern och klockan återupptas efter denna period.

Din ugn måste stängas av vid fel annat än kortvariga strömavbrott (dvs. mer än 50 sekunder) av säkerhetsskäl. Detta indikeras av att klockan blinkar och **A** visas på skärmen. Klockan ska visa 12 :00 och den ska ställas in igen. (Se bokstavligen)

Obs: Den blinkande symbolen **A** visar att ugnen är inaktiv och att du måste gå in i manuellt läge.

BARNLÅS

Denna funktion är avsedd att förhindra obehöriga ändringar av timerinställningarna. Denna funktion aktiveras inom 30 sekunder efter sista knapptrycket.  dyker upp. För att avaktivera den, tryck-knappen  i 3 sekunder.  försvinner.

PROGRAMMERBARA ALTERNATIV

Alarmton:

Om du  trycker och håller in knappen i 3 sekunder kommer den giltiga kopplingstonen att produceras. Genom att trycka på knapparna   kan du bläddra bland tre tillgängliga buzzer-toner. Den senast hörda kopplingstonen upptäcks automatiskt som den valda tonen. 6 sekunder efter sista knapptrycket eller genom att trycka på knappen  slutför justeringen.

Ljusstyrka:

Om du håller in knappen  i 3 sekunder visas den aktuella ljusstyrkan. Genom att trycka på knapparna   kan du bläddra mellan 8 tillgängliga ljusstyrkor. Den senaste ljusstyrkan som visas upptäcks automatiskt som den valda inställningen. 6 sekunder efter sista trycket på knappen eller genom att trycka på  Justeringen är slutförd.

OBS: Standardinställningarna är högst.

Observera: Programmerbara inställningar är icke-flyktiga och kommer att finnas kvar efter strömavbrott.