



**Plasma Filter
Manual
MODEL: PLFK900**

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....	2
INSTALLATION.....	3-5
OPERATION.....	6
MILJØBESKYTTELSE.....	6

Tilsigtet brug

Læs venligst denne brugervejledning grundigt, før du forsøger at bruge dette plasmafilter for første gang. Denne manual indeholder vigtige oplysninger om sikker installation, brug og pleje af dette filter. Gem disse instruktioner til fremtidig reference og giv videre til den næste bruger.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Plasmafilteret er kun til hjemmebrug og er ikke egnet til grill, stegebutikker eller andre kommercielle formål.
- Afbryd altid strømmen til produktet før rengøring, vedligeholdelse eller reparation.
- Rengør plasmafilteret i henhold til brugsanvisningen for at forhindre brandfare. Der er brandrisiko, hvis rengøringen ikke udføres som anvist.
- Udsæt ikke filteret for direkte flammer fra et gaskomfur.
Sørg for ordentlig ventilation i køkkenet.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret personale for at undgå farer.
- Der skal sikres tilstrækkelig ventilation, når apparatet bruges sammen med gas eller andet brændstofforbrændende udstyr.
- Luften må ikke udledes i et røgrør, der bruges til at udsuge dampe fra gas eller andre brændstofforbrændende apparater.
- Reglerne for luftudledning skal følges.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen otte år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller dem, der mangler erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller instrueret i sikker brug.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Børn må kun udføre rengøring og vedligeholdelse under opsyn.
- Produktet må kun bruges til emhætter med fedtfiltere for at undgå brandfare.



ADVARSEL: Manglende montering af skruerne eller fastgørelsesanordningen i overensstemmelse med disse instruktioner kan resultere i elektriske farer.

INSTALLATION


FØR INSTALLATION

- Dette plasmafilter kan bruges til alle emhætter, der kan bruges til recirkulation.
- Produktet er designet til at fungere ved 230 volt $\pm 10\%$ ~50 HZ i overensstemmelse med EN 50160
- Tilslut produktet med det tilsluttede stik.
- Den nationale lovgivning, bygningsreglement mv. Med hensyn til luftemissioner skal overholdes.
- Sørg for, at forbindelsen mellem produktet og emhætten er tæt, ellers fungerer produktet ikke optimalt.
- Tilslut IKKE produktet, hvis strømledningen er beskadiget.
- Produktet er designet til tilslutning til $\phi 150$ mm udstødning.
- Når emhætten bruges til recirkulation og der ikke er installeret udsugning til det fri, er det vigtigt, at udblæsningen ikke blokeres eller gøres mindre, da dette vil nedsænke effekten af emhætten og øge støjniveauet og kan reducere udsugningsydelsen.


01

Installer emhætten i henhold til kravene i installationsvejledningen til emhætten.


BEMÆRK VENLIGST: Der må hverken installeres udstødning eller kanal på emhætten. Det er også ekstremt vigtigt, at der IKKE er monteret en kontraventil.




1. Universal stik;
2. Stik til hovedstrømkabel;
3. Indikator lampe;




- Fastgør plasmafilteret til emhættens udgang, som vist i tegningen.




- Fastgør plasmafilteret med aluminiumstape eller skruer.



- Tilslut det eksisterende strøm-kabel fra emhætten til plasmafilterets universalstik.



- Tilslut hovedstrømkablet (medfølger) fra plasmafilteret til stikkontakten på væggen. Tænd for emhætten for at aktivere plasmafilteret. Luftstrømmen passerer gennem en sensor, som automatisk aktiverer plasmafilteret. Det kan tage ca. 20 til 30 sekunder at aktivere plasmafilteret.



Operation

- Plasmafilteret er designet til at rense fedt og partikler fra luften. Den aktiveres automatisk, når filteret registrerer luftstrømmen.
- Plasmafilteret er også selvrensende, hvilket betyder, at når filteret er installeret efter behov, er der ikke behov for, at brugeren skal gøre noget for at bruge plasmafilteret.
- Efter at emhætten holder op med at virke efter ca. 1 minut, så vil plasmafilteret også stoppe med at være aktiv.

MILJØBESKYTTELSE

Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug.



Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af uhensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Bortskaffelse skal udføres i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald.

For mere detaljeret information om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale myndighed, din husholdningsaffaldstjeneste eller butikken, hvor du købte produktet.

